

PICOBELLO

101/151 ECOVAC®

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO



MANTENIMIENTO DIARIO DESPUÉS DEL TRABAJO



1. Desplazarse hacia una zona idónea a la descarga de los residuos.



2. Quitar los contenedores delantero y trasero de la máquina y vaciar la suciedad recogida.



3. Quitar el filtro del polvo de la máquina, limpiarlo y volver a ponerlo en su sitio (sólo para el modelo 151 ECOVAC®)



4. Comprobar y limpiar el cepillo central y lateral. No debe haber cordelería de varios tipos enredada en los cerdas y las cerdas tienen que estar enredadas.



5. Colocar los contenedores de los residuos delantero y trasero.

REVISIONES SEMANALES



1. Estado de desgaste o rotura de las gomas parapolvo.



2. Desgaste de los cepillos central y lateral. Si es necesario reglarlos correctamente o sustituirlos.



3. Integridad del filtro del polvo (sólo para el modelo 151 ECOVAC®)



4. Integridad y buen estado de las guardaciones de cierre de los contenedores.

En el caso de que algún componente esté demasiado desgastado o roto hay que sustituirlo, si no contactar con el servicio de asistencia técnica.