

# MAGNUM EB EVO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO



### MANTENIMIENTO DIARIO DESPUÉS DEL TRABAJO



1. Desplazarse hacia una zona idónea a la descarga de los residuos y apagar la máquina.

2. Activar el freno de estacionamiento.

3. Cerrar el contenedor de los residuos utilizando la palanca específica.

4. Apagar el sistema de aspiración.

5. Sacudir el filtro para el polvo.



6. Levantar el contenedor de los residuos utilizando la palanca específica hasta la altura de descarga deseada, (altura máxima de descarga de 1565 mm).

7. Abrir la puerta del contenedor y vaciar la suciedad recogida.

8. Comprobar y limpiar los cepillos. No debe haber cordelería de varios tipos enredada en los cepillos y las cerdas tienen que ser intactas.



9. Bajar el contenedor de los residuos.

10. Comprobar el estado de carga de la batería y, si es necesario, recargarla con un cargador específico.

11. Al terminar el proceso de carga, comprobar el nivel del electrolito de la batería y, si es necesario, reponer agua destilada (válido sólo para baterías de electrolito).

En el caso de que algún componente esté demasiado desgastado o roto hay que sustituirlo, si no contactar con el servicio de asistencia técnica.

### REVISIONES SEMANALES



1. Estado de desgaste o rotura de las gomas parapolvero.

2. Desgaste de los cepillos central y lateral. Si es necesario reglarlas correctamente o sustituir las.

3. Integridad y buen estado de las guarniciones de cierre de los contenedores.

4. Integridad del filtro para el polvo.

5. Comprobar el nivel de aceite hidráulico.